115.973

Raccordement du testeur Clip rouge sur: Clip noir sur: bobine borne 1 masse Transmetteur HT sur: **Testeur SUN** bobine câble 4 Déclenchement HT sur: fil de bougie cylindre nº 1 (impulsions vitesse de rotation prises côté secondaire) Clip noir sur: Clip vert sur: bobine borne 1 masse Transmetteur HT sur: Testeur Bosch bobine câble 4 Déclenchement HT sur: fil de bougie


Si la couleur des câbles de raccordement est différente ou si l'on utilise d'autres testeurs, respecter le mode d'emploi.

cylindre nº 1 (impulsions vitesse de rotation prises côté secondaire)

15.61 Contrôle de l'allumage au testeur


Remarque:

Si l'on ne dispose pas d'un oscilloscope, il n'est pas possible de porter un jugement complet sur l'installation d'allumage. Dans ce cas, vérifier à l'ohmmètre les résistances des différents circuits d'allumage (doigt d'allumeur 5 k Ω , embout antiparasité d'allumeur 1 k Ω , embouts antiparasité des bougies 5 k Ω .



Sélection image

Défilement. L'image est allongée en sens horizontal




Sélection image


Superposition. A cet effet, amener le début et la fin de l'allumage à gauche et à droite sur la ligne d'étalonnage.

Z 151 - 4824

Les oscillogrammes ci-après représentent des anomalies par rapport à l'image correcte.




Sélection de image Défaut sur image Visible Cause Remède Superposition Brèves pointes de tension vers le haut et le bas au début de la ligne d'allumage Au ralenti Contacts du rupteur brûlés ou encrassés. Très rarement résistance série dans le condensateur Remplacer les contacts de rupteurs, vérifier le condensateur à part




Sélection image Défaut sur image Visible Cause Remède

Défilement Variation ou sautillement du point de départ de la ligne d'allumage A tous régimes à vide ou en charge Bougie encrassée (suie, huile, plomb) Nettoyer ou remplacer la bougie



Sélection image Visible

Superposition au ralenti, sur un ou plusieurs cylindres




Sélection image Défaut sur image Visible Cause

Remède

Point de départ de la ligne d'allumage au-dessus de 1,5 kV

Au ralenti sur un ou plusieurs cylindres

Résistance ohmique trop élevée du circuit secondaire, par l'embout antiparasite de la bougie ou de l'allumeur, fil de bougie, distributeur, bougie Remplacer les pièces ayant une trop grande résistance ohmique (utiliser un ohmmètre)



Sélection image Défaut sur image

Point de départ des lignes d'allumage au-dessus de 1,5 kV Au ralenti sur tous les cylindres


Visible Cause

Résistance ohmique trop élevée du circuit secondaire par doigt de distributeur, distributeur ou câble

d'allumage nº 4 avec embout

Remède

Remplacer les pièces ayant une trop grande résistance ohmique (utiliser un ohmmètre)



Sélection image Défaut sur image


Visible Cause Remède Défilement

Les cylindres 4, 5 et 6 demandent une tension d'allumage plus élevée que les cylindres 1, 2 et 3 (tenir compte de l'ordre d'allumage)

au ralenti

Réparation non uniforme du mélange sur moteurs à 2 carburateurs

Régler les carburateurs (réglage de base), vérifier l'étanchéité du système d'admission, désassembler et nettoyer les carburateurs. Vérifier, si nécessaire, remplacer la membrane de l'enrichissement pleine charge



Sélection image Défaut sur image

Visible

Cause

Remède

Défilement


Ligne d'étincellage trop basse du cylindre n° 4 – ligne d'allumage plus longue Ligne d'étincellage trop haute du cylindre n° 2 – ligne d'allumage plus courte à tous régimes en charge et à vide

Cylindre nº 4; trop faible écartement des électrodes de la bougie, mélange trop riche, pertes de compression

Cylindre nº 2; trop grand écartement des électrodes de la bougie, mélange trop pauvre, passage d'étincelles dans le circuit secondaire

Ligne d'étincellage trop basse: corriger l'écartement des électrodes, contrôler l'étanchéité des cylindres, vérifier l'absence de coupure dans le distributeur, embout antiparasite, fil de bougie (à l'ohm-

Ligne d'étincellage trop haute: corriger l'écartement des électrodes, vérifier l'absence de coupure dans le distributeur, embout parasite, fil de bougie et bougie (à l'ohmmètre)




Sélection image Défaut sur image Visible Cause

Remède

Défilement

La tension d'allumage nécessaire augmente de plus de 4 kV La tension d'allumage nécessaire augment à 3000/mn env. Electrodes de la bougie trop écartées Corriger l'ecartement des électrodes, si nécessaire, remplacer la bougie



Sélection image Défaut sur image

La tension d'allumage nécessaire augmente de plus de 4 kV, ligne d'allumage raccourcie, forte aug-

mentation de l'amplitude des oscillations dans les deux sens pendant l'ouverture


L'oscilloscope étant raccordé, lancer le moteur après un arrêt prolongé, porter le régime moteur plusieurs fois brusquement à 3000/mn env.

Cause

Visible

Mélange trop pauvre

Vérifier, si nécessaire remplacer, l'injecteur ou la soupape d'injection. Vérifier l'étanchéité de la soupape de refoulement de la pompe d'injection.



Sélection image Défaut sur image


Visible Cause Remède Superposition

Décalage trop important des cames (1) et de l'allumage (2) 10% au maximum de l'angle de came

Défaut mécanique de l'allumeur ou de son entraînement.

Réglage incorrect du double rupteur

Régler le double-rupteur. Si néc., remplacer l'allumeur



Sélection image Défaut sur image Visible Cause


Superposition Décalage trop important des cames, maxi 10% de l'angle de came au ralenti

Dos de la came de rupteur défectueux ou usé,

réglage incorrect du double rupteur

Régler le double rupteur, si néc., remplacer l'allumeur

Remède



Sélection image Défaut sur image Visible Cause

Superposition


Trop grand décalage d'allumage, maxi 10% de l'angle de came au ralenti

Dos de la came de rupteur défectueux ou usé,

réglage incorrect du double rupteur

Régler le double rupteur, si néc., remplacer l'allumeur

Remède




Sélection image Défaut sur image Visible Cause Remède

Défilement

Pas d'oscillation à ouverture

Bobine défectueuse, borne nº 1 de l'allumeur encrassée, condensateur défectueux (rarement) Vérifier séparément la bobine et le condensateur. Nettoyer l'allumeur (borne 1 à l'aide d'une plaquette



Sélection image Défaut sur image Visible

Défilement, superpositon Tension d'allumage au démarage inférieure à 18 kV


à la vitesse du démarreur

Batterie déchargée, résistance dans le circuit primaire, prérésistance non shuntée, bobine ou condensateur défectueux

Vérifier, récharger la batterie, vérifier la chute de tension batterie-bobine, vérifier séparément la

bobine et le condenseur Déconnecter le câble HT n° 4 de l'allumeur Nota

Cause Remède



Sélection image Défaut sur image Visible


Cause Remède Défilement

Réserve de tension de la bobine inférieure à 18 kV

au ralenti, embout de bougie déconnecté
Top grande résistance du circuit primaire, angle de came trop faible, bobine ou condensateur

défectueux


Vérifier la chute de tension batterie-bobine, vérifier séparément la bobine et le condensateur



Sélection image Défaut sur image Visible Cause Remède

La partie située au- dessous de la ligne zéro doit être au minimun 1/3 de réserve de tension de la





Sélection image Défaut sur image Cause Remède Défilement Tension inférieure à 20 kV, moins de 8 pointes de tension Enroulement coupé, court-circuit entre spires, mauvaise isolation par rapport à la masse Remplacer la bobine

Contrôle et réglage de l'angle de came et du point d'allumage

Caractéristiques 115.973

Angle de came – allumage normal à bobine

Valeurs de contrôle et de réglage au ralenti ¹)	Variation entre ralenti et 3000/mn	Ecartement des contacts du rupteur	
47 – 53 °	maxi. ± 3°	0,4-0,5	

ne pas modifier l'angle de came des contacts ayant déjà servi. Remplacer les contacts lorsque la valeur de contrôle inférieure est atteinte. Lors du montage de contacts neufs, régler l'angle de came à la valeur imprimée en chiffre gras ± 10.

Réglage du point d'allumage

Moteur N° de pièce allumeur		Valeur de reglage¹) du point d'allumage		Valeurs de contrôle avance à l'allumage		Correction par dépression		Valeur pour montage allumeur au régime	
		sans dép		sans dép		0.0007	vers vers d «retard» «avance» au à 4 500/		de démarrage
		3 000/ mn	4 500/ mn	ralenti	1 500/ mn	3 000/ mn	ralenti mn (tot.)		dépression
Moteurs	à compression n	ormale							
M 115	002 158 5001	_	40°	12-18°	13-19°	30-36°	_	14-20° (54-60°)	14° avant OT
Moteure	es à faible compre	ession							
M 115	002 158 6801	-	45°	6-14°	14-22°	25-33°	_	8-12° (53-57°)	10° avant OT

pour procéder au réglage du point d'allumage, déconnecter les deux conduites à dépression pour l'avance à l'allumage. Après le réglage du point d'allumage, contrôler le point d'allumage indiqué au ralenti par dépression.

Bougies pour moteurs à compression normale et à faible compression

BERU	Désignation N° de pièce MB Ecartement des électrodes	14–7 D (14–7 DU 002 159 2103 0,8
BOSCH	Désignation N° de pièce MB Ecartement des électrodes	W 7D (W 7 DC) 002 159 2003 0,8
CHAMPION	Désignation N° de pieèc MB Ecartement des électrodes	N 9 Y 001 159 9503 0,8

Embouts de bougie $1 \text{ K} \Omega$ antiparasité1 K Ω blindage partiel pour montage radio

Bobine

Nº de pièce MB	Désignation Bosch	Résistance primaire Ohm	Courant primaire Ampère
000 158 3903	K 12 V	3,1-3,6	1,4

15.61 Contrôle et réglage de l'angle de came et du point d'allumage

Equipement d'atelier


Compte-tours, stroboscope, appareil de mesure de l'angle de came

Appareil numérique (EOMT) pour mesure de la vitesse, de l'angle de came et du point d'allumage

Contrôle et réglage de l'angle de came

- Mesurer l'angle de came au ralenti.
- 2 Mesurer la variation de l'angle de came entre le ralenti et 3000/mn, variation maxi: $\pm 3^{\circ}$.
- 3 Le cas échéant, remplacer les contacts de rupteur (15.61–102).

Remarque: ne jamais corriger l'angle de came, les contacts étant usés.




Contrôle et réglage du point d'allumage

- 1 Mesurer le point d'allumage à l'aide du stroboscope ou de l'appareil de contrôle numérique au régime prescrit avec ou sans dépression.
- 2 Si nécessaire, dévisser la fixation de l'allumeur et régler le point d'allumage à la valeur de réglage en tournant l'allumeur.

vers la droite = retard vers la gauche = avance

Visser et bloquer l'allumeur et contrôler le point d'allumage.

3 Contrôler le réglage de la force centrifuge et de la dépression à l'allumeur. Pour ceci, faire des essais pour toutes les valeurs de contrôle prescrites avec ou sans réglage de la dépression.



115.973

Angle de came (allumage normal à bobine)

Valeurs de réglage et de contrôle de l'angle de came au ralenti ¹)	Ralenti entre ralenti et 3000/mn		
47 – 53°	maxi ±3°		

 $^{^{1}}$) lors du montage de contacts de rupteur neufs, ajuster l'angle de came à 53 \pm 1°.


Equipement d'atelier

Appareil numérique (EOMT) pour mesure de la vitesse, de l'angle de came et du point d'allumage

Pose

Lors du remplacement des contacts de rupteur, observer les consignes ci-après:


1 Nettoyer les contacts avant la pose à l'aide d'un chiffon non pelucheux afin d'enlever toute trace d'humidité ou de graisse.



- 2 Graisser le toucheau et l'articulation du linguet mobile ainsi que la came de l'arbre d'allumeur avec un peu de graisse spéciale Bosch Ft 1 v 4.
- 3 En position fermée, les contacts doivent être parallèles et centrés l'un par rapport à l'autre.

flèche: point de graissage

4 Contrôler l'angle de came et le point d'allumage et les ajuster le cas échéant (15.61 – 100).



115.973

Outillage spécial


Douille 27 mm



001 589 65 09 00

Dépose


1 Déposer le capuchon protecteur, le couvercle d'allumeur, le câble raccordé à la bobine et la conduite à dépression.



2 Amener le cylindre n° 1 au PMH fin compression. Le repère du doigt de rotor doit coïncider avec le repère sur le boîtier d'allumeur. Les repères sur le pignon d'arbre à cames et sur le palier d'arbre à cames doivent également coïncider. D'autre part, l'index sur le carter-cylindres doit être placé en regard du repère OT (PMH) du disque d'équilibrage.


Tourner le moteur sur le vilebrequin à l'aide de l'outil spécial. **Attention!** Ne pas tourner le moteur par les vis de fixation du pignon d'arbre à cames. Ne jamais tourner le moteur en sens inverse.

3 Débloquer la vis à six pans creux de fixation de l'allumeur et déposer ce dernier.



Pose

- 1 Opérer dans l'ordre inverse de la dépose. Veiller particulièrement au PMH compression du cylindre \tilde{n}° 1 et aux repères (voir alinéa. 1, dépose).
- 2 Contrôler l'angle de came et le point d'allumage et les ajuster (15.61 100).



•